

Retificadeira

GD0601





MANUAL DE INSTRUÇÕES



Para sua segurança pessoal, leia e entenda este manual antes de usar a ferramenta. Guarde estas instruções para futura referência.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	GD0601
Capacidade máx. da pinça	6 mm ou 6,35 mm (1/4")
Diâmetro máx. da ponta montada	38 mm
Velocidade em vazio (mín ⁻¹)	25.000
Comprimento total	359 mm
Peso	1,6 kg
Classe de segurança	□/II

- Devido ao nosso contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- As especificações podem variar de país para país.

Símbolos

END202-2

A seguir encontram-se os símbolos usados para esta ferramenta. Assegure-se de entender o significado de cada um antes de usar a ferramenta.



.....Leia o manual de instruções.



...... DUPLA ISOLAÇÃO



...Use óculos de segurança.

Aplicação

Esta ferramenta é para trabalhos de desbaste de materiais ferrosos ou para rebarbar peças fundidas.

Fonte de alimentação

Esta ferramenta só deve ser ligada a uma fonte de alimentação com a mesma tensão que a indicada na placa de identificação e só pode ser operada com energia de CA de fase única. Como tem dupla isolação, de acordo com os padrões europeus, pode também ser usada em tomadas sem fio terra.

NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA

GEA001-3

AVISO! Leia todas as instruções. A falha em seguir todas as instruções descritas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves. O termo "ferramenta elétrica" em todos os avisos listados abaixo se refere à ferramenta operada por eletricidade (com fio) ou à ferramenta operada por bateria (sem fio).

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Segurança da área de trabalho

- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas de trabalho desorganizadas e escuras são propensas a acidentes.
- Não utilize ferramentas elétricas em ambientes com perigo de explosão, como próximo a líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Ferramentas elétricas produzem faíscas, as quais podem incendiar a poeira ou gases.

 Mantenha crianças e espectadores afastados quando utilizar uma ferramenta elétrica. Distrações podem causar a perda de controle.

Segurança elétrica

- 4. Os plugues das ferramentas elétricas devem ser compatíveis com as tomadas. Jamais modifique o plugue. Não use um plugue adaptador para ferramentas elétricas aterradas. Plugues sem modificação e tomadas compatíveis reduzem o risco de choque elétrico.
- Evite o contato com superfícies aterradas, tais como canos, radiadores, fogões e refrigeradores.
 O risco de choque elétrico aumenta se o seu corpo estiver ligado à terra.
- Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou umidade. Água entrando na ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico.
- Não use o fio inapropriadamente. Nunca o use para carregar, puxar ou desligar a ferramenta elétrica. Mantenha o fio longe do calor, óleo, arestas cortantes ou peças rotativas. Fios danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- Quando operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um fio de extensão próprio para esse tipo de ambiente. O uso de fio elétrico próprio para o ambiente externo reduz o risco de choque elétrico.

Segurança pessoal

- Tenha cuidado, fique atento no que está fazendo e use bom senso ao operar a ferramenta elétrica. Não use uma ferramenta elétrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração ao operar a ferramenta elétrica poderá resultar em ferimentos graves.
- 10. Use equipamentos de segurança. Use sempre óculos de proteção. Equipamentos de segurança como máscaras protetoras de pó, sapatos de segurança com sola antiderrapante, capacete ou proteção auricular usados de acordo com as condições apropriadas reduzem o risco de ferimentos.
- 11. Evite a ligação acidental. Assegure-se de que a chave se encontra na posição desligada antes ligar na eletricidade. Carregar ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou ligar a ferramenta na

- tomada com o interruptor ligado pode provocar acidentes
- 12. Retire qualquer chave de ajuste ou de fenda antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma chave de fenda ou de ajuste deixada em uma parte rotativa da ferramenta poderá resultar em ferimentos graves.
- 13. Não tente se estender além do ponto de conforto. Mantenha-se sempre em uma posição firme e equilibrada. Isto possibilitará mais controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- 14. Use roupas apropriadas. Não use roupas largas ou jóias. Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das peças rotativas. Roupas soltas, jóias e cabelos longos podem ficar presos nas peças rotativas.
- 15. Se forem fornecidos dispositivos para conexão do extrator e coletor de pó, certifique-se de que esses sejam conectados e usados devidamente. O uso destes dispositivos pode reduzir os riscos relacionados à poeira.

Uso e cuidados da ferramenta elétrica

- 16. Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica apropriada para o trabalho. A ferramenta elétrica correta irá executar o trabalho melhor e com mais segurança na velocidade para a qual foi projetada.
- 17. Não use a ferramenta se o interruptor não liga e desliga. Qualquer ferramenta elétrica que não puder ser controlada pelo interruptor é perigosa e precisará ser consertada.
- 18. Desligue o plugue da tomada e/ou retire a bateria da ferramenta antes de realizar qualquer ajuste, trocar acessórios ou guardar as ferramentas elétricas. Estas medidas preventivas de segurança reduzem o risco de ligar a ferramenta elétrica acidentalmente.
- 19. Guarde as ferramentas elétricas fora do alcance de crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com este manual de instruções a utilizem. As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.
- 20. Faça a manutenção de ferramentas elétricas. Verifique se há desbalanceamento ou atrito das peças rotativas, danos ou quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Se houver qualquer problema, leve a ferramenta para ser consertada antes de usar. Muitos acidentes são causados devido à manutenção inadequada de ferramentas elétricas.
- 21. Mantenha as ferramentas de corte sempre limpas e afiadas. Ferramentas com cortes bem afiados tendem a ter menos atrito e são mais fáceis de controlar.
- 22. Use a ferramenta elétrica, acessórios e brocas de acordo com essas instruções e de maneira adequada para cada tipo específico de ferramenta elétrica, levando em consideração as condições de trabalho e o tipo de atividade a ser executada. O uso da ferramenta elétrica para operações diferentes daquelas para as quais ela foi projetada pode resultar em situações perigosas.

Consertos

- 23. Leve a sua ferramenta elétrica para ser consertada por pessoal técnico qualificado e use apenas peças de substituição idênticas. Isto irá garantir a segurança da sua ferramenta elétrica.
- 24. Siga as instruções para lubrificação e troca de acessórios.
- 25. Mantenha as empunhaduras secas, limpas e sem óleo ou graxa.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURANCA

GFR034-1

NÃO permita que a familiaridade ou a confiança no produto (adquiridas com o uso repetitivo) substitua o cumprimento estrito às normas de segurança da Retificadeira. Se usar esta ferramenta de modo inseguro ou incorreto, você poderá sofrer ferimentos graves.

Avisos de segurança comuns para a operação de retifica:

- Esta ferramenta elétrica foi desenvolvida para operar como retificadeira. Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidos com esta ferramenta elétrica. O não-cumprimento de todas as instruções descritas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
- Não é recomendável realizar operações como lixamento, aplicação de escova metálica, ou corte com esta ferramenta elétrica. Operações para as quais a ferramenta elétrica não foi projetada podem criar riscos ou causar ferimentos pessoais.
- Não use acessórios que não foram especificamente projetados e recomendados pelo fabricante da ferramenta. Não é somente porque o acessório pode ser anexado à ferramenta elétrica que uma operação segura está garantida.
- 4. A velocidade nominal do acessório deve ser, pelo menos, igual à velocidade máxima marcada na ferramenta elétrica. Acessórios que funcionam mais rápido que suas velocidades nominais podem quebrar e se desprender.
- O diâmetro externo e a espessura de seu acessório devem estar dentro da classificação de capacidade da ferramenta elétrica. Acessórios de tamanho incorreto não podem ser protegidos ou controlados adequadamente.
- 6. Não use um acessório danificado. Antes de cada uso, inspecione a ponta montada, quanto à presença de lascas e rachaduras. Se a ferramenta elétrica ou acessório cair, inspecione quanto a danos ou instale um acessório não danificado. Após a inspeção e a instalação de um acessório, você e outras pessoas presentes no local devem se posicionar longe do plano do acessório giratório e operar a ferramenta elétrica na velocidade máxima em vazio por um minuto. Acessórios danificados geralmente se partem durante este período de teste.

- 7. Use equipamento de proteção pessoal. Dependendo da aplicação, use protetor facial, visores ou óculos de proteção. Conforme apropriado, use máscaras protetoras contra pó, protetores de ouvido, luvas e avental de oficina capazes de barrar pequenos fragmentos abrasivos ou da peça de trabalho. A proteção para olhos deverá ser capaz de deter detritos voadores gerados por várias operações. O respirador ou a máscara protetora contra pó deverá ser capaz de filtrar as partículas geradas pela operação. A exposição prolongada a ruído de alta intensidade pode causar perda de audicão.
- Mantenha as pessoas a uma distância segura da área de trabalho. Todas as pessoas que entrarem na área de trabalho deverão usar Equipamento de Proteção Individual. Fragmentos da peça de trabalho ou de um acessório quebrado podem voar e causar ferimentos fora da área de operação.
- 9. Segure a ferramenta elétrica somente pelas partes isoladas quando executar uma operação onde o acessório de corte possa tocar em fios ocultos ou no seu próprio fio. O acessório de corte em contato com um fio "ligado" poderá carregar as partes metálicas da ferramenta elétrica e causar choque elétrico no operador.
- Posicione o fio longe do acessório giratório. Se você perder o controle, o fio poderá ser cortado ou ficar preso, e sua mão ou seu braço pode ser puxado para o acessório giratório.
- 11. Nunca solte a ferramenta elétrica até que o acessório tenha parado por completo. O acessório giratório pode prender na superfície e a ferramenta elétrica pode sair do seu controle.
- 12. Não opere a ferramenta elétrica enquanto a estiver carregando-a ao seu lado. O contato acidental com o acessório giratório pode prender a sua roupa, trazendo o acessório para o seu corpo.
- 13. Limpe regularmente os orifícios de ventilação da ferramenta. O ventilador do motor atrairá a poeira para dentro da caixa e o acúmulo excessivo de metal em pó pode causar riscos elétricos.
- 14. Não opere a ferramenta elétrica perto de materiais inflamáveis. As faíscas podem incendiar esses materiais
- 15. Não use acessórios que necessitem de líquido de refrigeração. Usar água ou outros líquidos de refrigeração pode resultar em eletrocussão ou choque.
- 16. Recuo e avisos relacionados

O recuo é uma reação repentina a uma ponta montada em rotação, que esteja presa ou comprimida. A ação de comprimir ou prender provoca uma parada abrupta do acessório em rotação, o que, por sua vez, faz com que a ferramenta elétrica seja forçada na direção oposta da rotação do acessório no ponto de atrito.

Por exemplo, se uma ponta montada ficar presa ou comprimida pela peça de trabalho, a extremidade da pode perfurar a superfície do material, fazendo com que a ponta montada suba para fora, ou seja, expelida.

A ponta montada pode pular na direção do operador ou em direção oposta a ele, dependendo da direção do movimento da ponta montada no ponto de aperto. As pontas montadas também podem quebrar nessas condições.

O recuo é o resultado do uso inapropriado da ferramenta elétrica e/ou de condições ou procedimentos operacionais incorretos e pode ser evitado mediante precauções adequadas como indicado abaixo.

- a) Segure firmemente a ferramenta elétrica e posicione seu corpo e braço de forma que lhe permita resistir às forças de recuo. Use sempre a empunhadura auxiliar, se fornecida, para controle máximo do recuo ou da reação de torque durante a iniciação. O operador pode controlar reações de torque ou forças de recuo se as precauções adequadas foram tomadas.
- Nunca coloque sua mão perto da ponta montada em rotação. O acessório pode recuar para cima da sua mão.
- c) Não posicione o seu corpo na área para onde a ferramenta elétrica se moverá caso ocorra o recuo. O recuo empurrará a ferramenta na direção oposta ao movimento da ponta montada no ponto de aperto.
- d) Tenha cuidado especial ao trabalhar em cantos, bordas afiadas, etc. Evite balançar ou prender a ponta montada. Os cantos, bordas afiadas ou o ato de balançar têm a tendência de prender a ponta montada em rotação e provocar perda de controle ou recuo.
- 17. Avisos de segurança específicos para a retífica:
 - use apenas os tipos de pontas montadas recomendadas para sua ferramenta elétrica.
 - b) As pontas montadas devem ser usadas somente para as aplicações recomendadas.
 - c) Use sempre a ponta montada adequada ao tamanho da pinça usada na ferramenta elétrica. A ponta montada adequada, suporta melhor o trabalho, reduzindo, dessa forma, a possibilidade de quebra.
 - d) Não use ponta montada desgastada ou de ferramentas elétricas maiores. A ponta montada de ferramentas elétricas maiores não é adequada à velocidade mais alta de uma ferramenta menor e pode romper.
- Observe as instruções do fabricante referentes à montagem e à utilização corretas das pontas montadas. Manuseie e guarde as pontas montadas com cuidado.
- 19. Verifique se a peça de trabalho está adequadamente apoiada.
- Antes de ligar a ferramenta, certifique-se que a ponta montada não esteja em contato com a peça de trabalho.
- 21. Mantenha as mãos afastadas das peças rotativas.
- Não toque na peça de trabalho imediatamente após a operação; ela pode estar muito quente e causar queimaduras.
- Mantenha-se sempre numa posição firme e equilibrada. Certifique-se de que não haja

- ninguém embaixo quando trabalhar em locais altos.
- 24. Não use a ferramenta em materiais que contenham amianto.
- 25. Antes de utilizar a ferramenta na peça de trabalho, deixe-a operar por alguns instantes. Verifique se há vibrações ou movimentos irregulares que possam indicar má instalação ou desequilíbrio da ponta montada.
- 26. Não utilize esta ferramenta como um cortador.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

AVISO:


O USO INADEQUADO ou a falha em seguir as normas de segurança definidas nesse manual de instrução pode resultar em ferimentos.

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

ATENÇÃO:

 Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e desconectada da tomada antes de executar qualquer ajuste ou verificar o seu funcionamento.

Ação do interruptor



Interruptor deslizante

ATENÇÃO:

 Antes de ligar a ferramenta na tomada, verifique sempre se o interruptor deslizante funciona normalmente e se retorna para a posição de desligado (OFF) ao pressionar a sua parte posterior.

Para ligar a ferramenta, empurre o interruptor deslizante na posição de ligado "I (ON)". Para funcionamento contínuo, pressione a parte frontal do interruptor deslizante para travá-lo.


Para parar a ferramenta, pressione a parte posterior do interruptor deslizante e empurre-o na posição de desligado "O (OFF)".

MONTAGEM

ATENÇÃO:

 Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e desconectada da tomada antes de executar qualquer trabalho de manutenção na mesma.


Instalação e remoção da ponta montada



- 1. Chave 13
- 2. Porca da pinça
- 3. Chave 13

Desaperte a porca da pinça e instale a ponta montada na mesma. Use uma chave para segurar o eixo e a outra para apertar a porca da pinça com firmeza.


A ponta montada não deve ser instalada mais do que 8 mm afastada da porca da pinça. Uma distância além dessa pode causar vibração ou quebra do eixo. Para remover a ponta montada, siga os procedimentos



ATENÇÃO:

 Use o cone da pinça do tamanho correto para a ponta montada que pretende utilizar.

OPERAÇÃO



Ligue a ferramenta sem que a ponta montada faça contato com a peça de trabalho e aguarde até que a mesma atinja a velocidade máxima. A seguir, encoste a ponta montada gentilmente na peça de trabalho. Para obter um bom acabamento, mova a ferramenta devagar na direcão esquerda.

ATENÇÃO:

 Aplique uma leve pressão na ferramenta. Uma pressão excessiva resultará em acabamento mal feito e sobrecarga do motor.

MANUTENÇÃO

ATENÇÃO:

- Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e desconectada da tomada antes de executar qualquer inspeção ou manutenção na mesma.
- Nunca utilize gasolina, benzina, solvente, álcool ou algo semelhante. Isso pode resultar em descoloração, deformação ou rachaduras.

Para manter a SEGURANÇA e a CONFIABILIDADE do produto, os reparos, a inspeção e troca das escovas de carvão, a manutenção e outros ajustes devem ser sempre efetuados pelos centros de assistência técnica autorizada Makita, utilizando sempre peças de reposição originais Makita.


ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)

ATENÇÃO:

 Estes acessórios ou conectores são recomendados para o uso com a sua ferramenta Makita especificada neste manual. O uso de qualquer outro acessório ou conector pode apresentar riscos de ferimentos pessoais. Use o acessório ou conector apenas para o fim a que se destina.

Se desejar informações detalhadas acerca desses acessórios, solicite ao centro de assistência técnica autorizada Makita local.

Empunhadura lateral



Empunhadura
lateral

Para usar a empunhadura lateral, remova o protetor de borracha, coloque a empunhadura no cilindro o máximo possível e rode-a até o ângulo desejado. A seguir, enrosque a empunhadura girando-a para a direita.

ATENÇÃO:

- Quando usando a ferramenta sem a empunhadura, sempre instale o protetor de borracaha.
- Para instalar o protetor de borracha, insira-o na ferramenta até que a saliência dentro da borracha encaixe nas ranhuras da ferramenta.
- · Pontas montadas
- Conjunto de cone da pinça (3 mm, 6 mm, 1/4", 1/8")
- Chave 13
- · Conjunto da empunhadura lateral

SAC MAKITA

0800-019-2680 sac@makita.com.br

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Rod.BR 376, Km 506,1 CEP: 84043-450 – Distrito Industrial - Ponta Grossa – PR

www.makita.com.br